

GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO
ZIENTZIEN FAKULTATEA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y DE LA COMUNICACIÓN



Universidad
del País Vasco
Euskal Herriko
Unibertsitatea

AULAS DE LA 1 A LA 6

Manual de Control



ESTRUCTURA DEL ARMARIO

- Panel de control
- CPU
- Teclado y ratón inalámbrico
- Amplificador
- Cables para portátil en la parte superior del armario por fuera.




ENCENDIO GENERAL DEL EQUIPO I

PANEL DE CONTROL

- Pulsar el **BOTON ON** para encender el proyector.
- Siempre encendido el **BOTON PC**.
- Pulsar el **BOTON OFF** para apagar el proyector.

NOTA: Si parpadean los botones es porque el proyector se esta encendiendo o apagando, esperar a que pare de parpadear.



ENCENDIO GENERAL DEL EQUIPO II

AMPLIFICADOR

-Pulsar el **BOTON ON/OFF** para encender.

-Ruleta de **VOLUMEN** girar a la derecha para subir volumen, girar a la izquierda para bajar volumen.

-En la pantalla tiene que aparecer “AUX”.

- Pulsar el **BOTON ON/OFF** para apagar.

